Climaco Infraquartz

BENUTZERHANDBUCH - DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für einen hochwertigen Thermo-Stimulator entschieden, der mit äußerster Sorgfalt entworfen wurde und zu den leistungsstärksten Geräten gehört, die heute am Markt erhältlich sind. Durch die sorgfältige Gestaltung, die Übereinstimmung des Geräts mit aktuellen Sicherheitsstandards und seine Bedienungsfreundlichkeit gehört der CLIMACO INFRAQUARTZ zu den besten, die zurzeit in diesem Sektor produziert werden.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Zur Identifizierung der Anweisungen für Ihr Thermo-Stimulator-Modell lesen Sie bitte die Angaben auf dem Etikett, das sich auf der Rückseite des Geräts befindet.
- Bevor Sie den CLIMACO INFRAQUARTZ an die Stromversorgung anschließen, prüfen Sie, ob die auf dem Etikett angegebenen Daten (Spannung und Stromverbrauch) den Merkmalen des Stromversorgungsnetzes entsprechen.
- Bevor Sie den CLIMACO INFRAQUARTZ auf den Ständer oder den Wandarm montieren, vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht an das Stromversorgungsnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Handtücher, Lappen usw. oben auf dem CLIMACO INFRAQUARTZ liegen. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät frei bleibt, damit die Luft durch die Schlitze des Gitters auf der Geräteoberseite zirkulieren kann. Ohne ordentliche Luftzufuhr kann der CLIMACO INFRAQUARTZ nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Der Hersteller lehnt jede Haftung für Personen- oder Sachschäden ab, die durch die Montage oder den Zusammenbau verursacht wurden, wenn diese nicht gemäß den allgemeinen Warnhinweisen ausgeführt oder dafür Stützvorrichtungen und/oder Zubehör verwendet wurden, die nicht von uns hergestellt wurden. Der Hersteller haftet auch nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch die Montage oder den Zusammenbau durch nicht spezialisierte oder nicht befugte Mitarbeiter verursacht wurden.
- In den Fällen, in denen ein Wandarm verwendet wird, lehnt der Hersteller zudem jede Haftung für Personen- oder Sachschäden ab, die sich aus der Unangemessenheit einer Stützvorrichtung aus Mauerwerk oder anderem Material ergeben.
- Der CLIMACO INFRAQUARTZ kann mit einem Tuch gereinigt werden, das mit Wasser oder mit einem handelsüblichen, alkoholfreien Reinigungsmittel befeuchtet wurde. Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen jedoch, dass der CLIMACO INFRAQUARTZ nicht an die Stromversorgung angeschlossen und ordnungsgemäß abgekühlt ist.
- Mit dem Austausch von innenliegenden Teilen sowie der Behebung von Schäden am Stromkabel darf nur spezialisiertes und befugtes Personal beauftragt werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn das Stromkabel beschädigt ist. Tauschen Sie ein beschädigtes Stromkabel aus, um jede Gefahr für den Benutzer zu vermeiden. Der Austausch darf nur vom Hersteller oder von einem autorisierten Servicecenter vorgenommen werden.
- Beachten Sie bei der Benutzung des CLIMACO INFRAQUARTZ stets die üblichen Sicherheitsvorschriften. Siehe beigefügtes Dokument.

ACHTUNG

DIE HEIZELEMENTE (LAMPEN) LEUCHTEN NICHT, WENN SIE EINGESCHALTET SIND.

BEHANDLUNGSLISTE

Bei den empfohlenen Zeit-, Temperatur- und Gebläseeinstellungen handelt es sich lediglich um Richtwerte. Diese können sich je nach Art des behandelten Haars, des verwendeten Produkts und der eingestellten Temperatur ändern. Angesichts der großen Produktauswahl und der vielen verschiedenen Haartypen muss der Hairstylist in der Lage sein, die erforderliche Zeit und die Temperatur, die für jede individuelle Behandlung am besten geeignet sind, korrekt einzuschätzen. Folglich lehnt der Hersteller jede Haftung für Schäden ab, die sich aus dem unsachgemäßen Gebrauch des Geräts ergeben können.

ACHTUNG
- Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasserbehältern, Badewannen, Waschbecken oder sonstigen Behältern. Dieses Gerät muss in großem Abstand von Personen, die die Badewanne oder die Dusche benutzen, befestigt werden.
- Schützen Sie Ihre Augen vor der Infrarot-Strahlung und schauen Sie niemals direkt in die Lampen, wenn diese eingeschaltet sind. Falls Ihre Augen während längerer Zeit dem direkten Licht der Lampen ausgesetzt waren, sollten Sie einen Arzt zu Rate ziehen.

WICHTIG
- Wasser stellt eine erhebliche Gefahr dar, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Für zusätzlichen elektrischen Schutz empfehlen wir, ein Hilfsenergieaggregat (max. 30 mA) zu installieren. Wenden Sie sich für den Austausch von innenliegenden Teilen oder bei Beschädigung des Stromkabels an den Hersteller, den Kundendienst oder andere autorisierte Mitarbeiter.

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter mit der Aufschrift O/I (siehe A) auf dem Bildschirm betätigen, der den Namen, das Unternehmenslogo und den Namen des Produkts enthält.

Sprachauswahl
Wählen Sie die gewünschte Sprache durch Drücken der Auswahltasten aus. Drücken Sie die Taste „Plus“, um ins MENÜ zu gelangen.

Bildschirm MENÜ
Wählen Sie eine der drei Optionen aus, indem Sie die Richtungstasten nach oben oder nach unten bewegen (siehe B - D). Wenn Sie die Taste „Plus“ länger gedrückt halten (siehe C), gelangen Sie in das Menü AUTOMATISCH. Wählen Sie eine andere Option aus und drücken Sie die „Plus“-Taste (siehe C), um in das entsprechende Menü zu gelangen.

Bildschirm AUTOMATISCH
Wählen Sie zwischen fünf Optionen, indem Sie die Richtungstasten nach oben oder nach unten bewegen (siehe B - D). Drücken Sie die Schaltfläche „Plus“ (siehe C), um zum ausgewählten Bildschirm zu gelangen.
Um zum MENÜ zurückzukehren, wählen Sie AUTOMATISCH aus und drücken Sie die Taste „Minus“ (siehe F). Sie können eine andere Option auswählen und die „Plus“-Taste (siehe C) drücken, um in das jeweilige Menü zu gelangen.

Bildschirm AUSGEWÄHLTES PROGRAMM
Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (siehe D-B) TEMPERATUR, ZEIT ODER GEBLÄSE aus. Benutzen Sie die Tasten „Plus“ oder „Minus“ (siehe F-C), um die entsprechenden Zahlenwerte zu verändern.

P.S. Sobald Sie einen Zahlenwert bearbeiten, wechselt der Bildschirm zu MANUELL. Wenn Sie START/STOP (siehe E) drücken, startet das Programm. Um in den vorherigen Bildschirm zurück zu gelangen, wählen Sie mit den Richtungstasten (siehe B-D) den Namen des Programms aus und drücken Sie anschließend die „Minus“-Taste (siehe F).

Bildschirm MANUELL
Bei TEMPERATUR, ZEIT oder GEBLÄSE können Sie die Werte mithilfe der „Plus“- und „Minus“-Tasten (siehe C-F) ändern. Bei TEMPERATUR liegen die Werte zwischen 1 und 6, bei ZEIT zwischen 1 und 60 Minuten. Bei GEBLÄSE betragen die Werte zwischen 1 und 3. Starten Sie das Programm, indem Sie die START/STOP-Taste (siehe E) betätigen.
Wenn Sie mit den Richtungstasten (siehe D-B) auf MANUELL gehen und die Taste „Minus“ betätigen (siehe F), gelangen Sie in den Bildschirm MENÜ.

STATIV - MONTAGEANLEITUNG

1. Führen Sie die Stange (B) in die entsprechende Aufnahme auf der Oberseite des Fußes (A) ein und stellen Sie sie fest, indem Sie die Schraube mit der Unterlegscheibe (D) am Fuß festdrehen.
2. Lösen Sie den Kunststoffverschluss vom Standfuß (B), indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Führen den kurzen Standfuß (C) ein und rasten Sie diesen im Sockel ein. Vergewissern Sie sich, dass die Feder im Innern des Standfußes (B) nicht zusammengedrückt ist: Wird diese zu sehr eingedrückt, könnte sie den kurzen Standfuß herausdrücken, mit potenziell schwerwiegenden Folgen. Befestigen Sie den Standfuß (C), indem Sie die Manschette im Uhrzeigersinn festdrehen.
3. Stecken Sie das Gerät auf den Bolzen (C) und stellen Sie die Höhe des Gerätes ein, in dem Sie die Manschette, wie unter Punkt 2 beschrieben, drehen.





WANDARM – MONTAGEANLEITUNG

1. Befestigen Sie den Halter (A) an der Wand: empfohlene Höhe max. 190 cm.
2. Befestigen Sie das Blech (B) mit den beiden Muttern an der Halterung (A).
3. Montieren Sie den Deckel (H) auf dem Blech (B) und befestigen Sie ihn mit der Schraube (1).
4. WICHTIG: Stecken Sie den Arm (D) auf das Bleck (B), ohne den Sicherheitsbügel (C) zu entfernen, der den beweglichen Teil des Arms zurückhält, auf dem sich die Rückstellfeder befindet.
5. Nachdem Sie die beiden Schrauben (E) am Ende des Arms (D) gelockert haben, stecken Sie den Bolzen (F) der Gabel ein und drehen Sie die beiden Schrauben wieder bis zum Anschlag fest.
6. Erst jetzt können Sie den Sicherheitsbügel entfernen; halten Sie dazu das Gerät mit einer Hand fest, um eventuelle Rückstöße in Arbeitsrichtung zu vermeiden.
7. Stecken Sie den Stecker des Gerät in die auf dem Arm vorgesehene Steckdose und schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
   Falls sich der Ausgleichsmechanismus während der Benutzung verändert, können Sie diesen wie folgt korrigieren: Wenn das Gegengewicht sich beim Anheben des Geräts absenkt, drehen Sie die Schraube (G) am Ellbogen des Arms mit einem Inbusschlüssel Nr. 8 im Uhrzeigersinn; neigt die Haube dagegen nach oben, drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn.